

PHILIPS

Garsojrašytuvas

DVT1250

LT Naudotojo vadovas

Priregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbos


www.voicetracer.com



1.1 Gaminio apžvalgos



1.1.1 Priekinė ir galinė pusės

- ① Įjungimo / išjungimo jungiklis, klaviatūros užraktas
- ② Atmintinės kortelės lizdas (microSD kortelė)
- ③ Mikro USB prievadas kompiuteriui prijungti
- ④ Būsenos LED:
Raudonas – vyksta garso įrašymas
Žalias – vyksta įrašo paleistis
Geltonas – duomenys perduodami iš / į kompiuterį
- ⑤ Ekranas
- ⑥ Valdymo skydelis su klavišais
- ⑦ Garsiakalbis
- ⑧ Triukšmo mažinimas
- ⑨ Valdymo skydelis su klavišais
- ⑩ Išorinis mikrofono lizdas, (stereofoninis lizdas, 3,5 mm)
- ⑪ Mikrofonas
- ⑫ Ausinių lizdas (stereofoninis lizdas, 3,5 mm)
- ⑬ Maitinimo elementų skyrelis



1.1.2 Klavišai

- ① ■ Stabdos režimas: keisti aplanką
- ② ◀▶ Trumpas spustelėjimas: pereiti prie ankstesnio įrašo
Ilgas spustelėjimas: sparčiosios paieškos persukimo atgal režimas
Meniu naršymas: rodyti ankstesnio meniu skirtuką
- ③ ■ Stabdyti paleistį (stabdos klavišas), uždaryti meniu
- ④ ● Pradėti įrašymą (įrašymo klavišas), tvirtinti pasirinkimą
- ⑤ ▶|| Leisti įrašą (perklausos klavišas), pristabdyti perklausą (pristabdymo klavišas)
- ⑥ ▶▶ Trumpas spustelėjimas: pereiti prie kito įrašo
Ilgas spustelėjimas: sparčiosios paieškos persukimo pirmyn režimas
Meniu naršymas: iškviešti kito meniu skirtuką
- ⑦ 🗑️ Šalinti įrašą (šalinimo klavišas)
- ⑧ Trumpas spustelėjimas: nustatyti rodiklio žymą,
Ilgas spūstelėjimas: rodyti rodiklio registrų sąrašą (**INDEX**)
- ⑨ ≡ Iškviešti meniu funkcijas (**Meniu klavišas**)
- ⑩ 🗣️ Didinti garsumą, meniu naršymas: pasirinkti meniu funkcijas
🔊 Garsumo mažinimas, meniu naršymas: pasirinkti meniu funkcijas
- ⑪ 🔊 Garsumo mažinimas (N.R klavišas)



1.2 Paleisties ekranas

- ① **HQ** Nustatyti įrašymo kokybę: **LP** – LP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Balso suaktyvinimas įjungtas
- ③ **M** Mikrofono jautrumas: **L** – žemas jautrumas (trumpesnis atstumas), **H** – aukštas jautrumas (ilgesnis atstumas), **☑** – Vienaeilis šaltinis
- ④ Nustatyti kartojimo režimą / tęstinį ciklą: **🔄** – Kartoti failo perklausą, **📄** – Kartoti pasirinkti /seką, **📁** – Kartoti aplanko perklausą, **🔄** – Atsitiktinio kartojimo režimas
- ⑤ **N.R** – Triukšmo mažinimas įjn.
- ⑥ **🔋** Baterijos įkrovos lygis
- ⑦ **▶** – Perklausia, **⏸** – Pristabdymas, **■** – Stabdymas, **●** – Įrašymas, **⏹** – Įrašo pristabdymas
- ⑧ Einamosios perklausos / įrašymo padėties indikatorius
- ⑨ Perklausos / įrašymo trukmė / Likęs įrašymo laikas
- ⑩ Einamosios perklausos / įrašymo failo pavadinimas
- ⑪ **A** Pasirinktas aplankas, priklausomai nuo pasirinktos saugojimo terpės (**A** – vidinė atmintinė, **●** / **■** – microSD kortelė) / einamojo įrašo skaičius / visų įrašų aplanke skaičius



Pastaba

- Simbolių padėtis gali skirtis priklausomai nuo modelio, režimo ir pasirinktų funkcijų.

