

**PHILIPS**

**SmartMeeting**

Solución para conferencias de audio y vídeo HD

con el asistente para reuniones de Sembly

PSE0550

# Manual del usuario



Si necesita más información, visite [www.dictation.philips.com/pse0550help](http://www.dictation.philips.com/pse0550help)



i

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V- Bajar el volumen</li> <li>2.  Interruptor de encendido</li> <li>3. Micrófonos</li> <li>4. V+ Subir volumen</li> <li>5.  Silenciar</li> <li>6. Cámara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. LED de estado</li> <li>8. Altavoz</li> <li>9. Restablecer</li> <li>10. Toma de corriente</li> <li>11. LED de estado de la batería</li> <li>12. Puerto USB Tipo-C</li> </ol>
--	---

## SEMBLY<sup>AI</sup>


### Consiga su asistente de reuniones inteligente


Inicie ahora su prueba gratuita!


- ① Ir a <https://smartmeeting.sembly.ai>
- ② Inscríbese
- ③ Introduzca el número de serie de su dispositivo (puede encontrarlo en el embalaje o en el propio dispositivo).
- ④ Utilice el código "SM2022D1" para activar su plan Team Plus (número ilimitado de reuniones el primer mes, después hasta 4 reuniones al mes)

© 2023 Speech Processing Solutions GmbH. Todos los derechos reservados.  
 Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de Speech Processing Solutions GmbH, y Speech Processing Solutions GmbH es el garante en relación con este producto.  
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.  
 Versión del documento 1.0, 05/02/23






1  Conecte el enchufe correcto al adaptador de CA


2  Conecte el adaptador de CA al dispositivo y a una toma de corriente

3  Los LED de la parte posterior indican el estado de la batería y dejan de parpadear cuando el dispositivo está completamente cargado







1  Conecte el dispositivo a un ordenador. Nota: El dispositivo sólo se puede cargar a través del adaptador de CA.



2  Pulse  para encender el dispositivo


3  Ahora puede utilizar el dispositivo con varios programas de reuniones, seleccionando "PSE0550"




 Utilice el mando a distancia para mover la cámara arriba y abajo, así como horizontalmente



 Pulse  o  para acercar o alejar la imagen


 Para guardar la posición de una cámara, pulse 


 El LED de estado del dispositivo parpadea en azul



 Pulse uno de los tres botones numéricos para guardar la preselección




 Si pulsa , la cámara se desplazará automáticamente al altavoz activo

 Durante este modo, el LED de estado se ilumina en azul

 Pulse V+ o V- para cambiar el volumen del altavoz

 Pulse  para silenciarse

 Para restablecer el dispositivo, mantenga pulsado el botón de restablecimiento situado en la parte posterior del dispositivo utilizando un objeto pequeño y puntiagudo, por ejemplo, un clip